

Betriebsanleitung



Vor Inbetriebnahme Betriebsanleitung lesen. Die Betriebsanleitung finden Sie unter

www.schroff.nvent.com.

Nach Eingabe der Artikelnummer in das Suchfeld kann die Artikelbeschreibung und Betriebsanleitung aufgerufen werden.

Sicherheitshinweise



Berührbare Teile können unter Netzspannung stehen. Der Einbau bzw. die Inbetriebnahme der Netzgeräte darf deshalb nur von besonders geschultem Fachpersonal unter Einhaltung der allgemeinen Sicherheitsvorschriften und –bestimmungen vorgenommen werden!

Um ein Berühren spannungsführender Teile zu verhindern und ausreichenden Brandschutz sicherzustellen, darf das Gerät nur mit Frontplatte und in einem geeigneten Gehäuse betrieben werden. Sicherheitsvorschriften nach EN 60950-1 beachten.

Das Gerät darf nur mit Schutzleiter betrieben werden, jede Unterbrechung des Schutzleiteranschlusses ist untersagt.

Durch Serienschaltung mehrerer Geräte können an den Ausgängen lebensgefährliche Spannungen auftreten.

Operating manual



Before initial operation, read the operating manual. The manual You can find at www.schroff.nvent.com.

After entering the item number in the search box the item description and operating instructions can be accessed and downloaded.

Safety instructions



Hazardous voltages can be present within the power supply. The power supply is intended to be installed and maintained by qualified and trained service personnel in compliance with local and national electrical codes and safety regulations.

Parts of the power supply may be exposed with hazardous voltage. To ensure protection against accidental contact and fire protection, operate this power supply only with a front plate and in an appropriate case. Observe safety instructions according to EN 60950-1.

The power supply must be operated only with protective GND/earth connection! It is not allowed to interrupt the protective GND/earth.

Hazardous voltages can be present when the power supplies are operated in series connection.

Notice d'utilisation



Avant la mise en service, lire la notice d'utilisation. Vous trouverez la notice d'utilisation sur Internet à l'adresse

www.schroff.nvent.com.

Après avoir entré le numéro d'article dans le champ de recherche, la description de l'article et notice d'utilisation peut être appelé.

Consignes de sécurité



Certaines parties accessibles manuellement peuvent se trouver sous tension. Le montage et l'installation de l'alimentation ne peuvent être effectués que par des personnes qualifiées, en conformité avec les prescriptions et règles de sécurité.

L'alimentation doit être munie d'une face avant et intégrée dans un coffret approprié, afin d'éviter tout contact avec des parties sous tension. Respecter les mesures de sécurité prévues par la norme EN 60950-1.

L'alimentation ne doit être alimentée qu'avec des conducteurs de protection. Toute interruption ou déconnexion de la ligne de protection est interdite.

Le couplage en série de plusieurs alimentations peut occasionner des tensions mortelles aux sorties.