

Betriebsanleitung lesen



Vor Inbetriebnahme Betriebsanleitung lesen. Die Betriebsanleitung sowie die Konformitätserklärungen finden Sie unter:

schroff.nvent.com



Nach Eingabe der Artikelnummer in das Suchfeld kann die Artikelbeschreibung und Betriebsanleitung aufgerufen werden.

Sicherheitshinweise



Der elektrische Anschluss und die Inbetriebnahme der Lüftereinschübe darf nur von besonders geschultem Elektrofachpersonal unter Einhaltung der allgemeinen Sicherheitsvorschriften und –bestimmungen vorgenommen werden!

Achtung!


Anschlusswerte gemäß den Angaben auf dem Typenschild beachten.

Read operating manual



Before initial operation, read the operating manual. You can find the manual and the declarations of conformity at:

schroff.nvent.com



After entering the item number in the search box the item description and operating instructions can be accessed and downloaded.

Safety instructions



The fan tray is intended to be installed and maintained by qualified and trained service personnel in compliance with local and national electrical codes and safety regulations.

Attention!

Observe the electrical rating as indicated on the type plate.

Lisez le mode d'emploi!



Avant la mise en service, lire le mode d'emploi . Vous trouverez le mode d'emploi et les déclarations de conformités à l'adresse :

schroff.nvent.com



Après avoir entré le numéro d'article dans le champ de recherche, la description de l'article et notice d'utilisation peut être appelé.

Consignes de sécurité



Le raccordement électrique et la mise en service ne peuvent être effectués que par des personnes qualifiées, en conformité avec les prescriptions et règles de sécurité.

Attention!

Observer les valeurs de connexion comme indiqué sur la plaque signalétique.